# Assembly Instructions

## Osten Range



# MODE

Product Code
BKC-MOD-OST-1~9733
Dimensions(W x D x H)
80*32*173cm

### Important

Please read through instruction carefully
Before assembly and keep for future reference.





2 person recommended







| Panel No | Panel Sizes | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | 800*304*16 | 1 |
| 2 | 800*304*16 | 1 |
| 3 | 1649*303*16 | 2 |
| 4 | 317*282*16 | 3 |
| 5 | 317*302*16 | 2 |
| 6 | 766*302*16 | 1 |
| 7 | 766*302*16 | 1 |

| Panel No | Panel Sizes | Quantity |
|---|---|---|
| 8 | 766*302*16 | 1 |
| 9 | 766*302*16 | 1 |
| 10 | 776*327*5 | 3 |
| 11 | 347*403*16 | 2 |
| 12 | 740*50*16 | 2 |
| 13 | 212*50*16 | 3 |
| | | |



# Fittings



A=29



B=34



C=29

D=47



F=1



E=18



H=1



Q=18



I1=4

# STEP 1



# STEP 2



# STEP 3




# STEP 4



## STEP 5




## STEP 6



## STEP 7




## STEP 8



## STEP 9




## STEP 10



# STEP 11



# STEP 12



## STEP 13




## STEP 14

# STEP 15



Finish

# 内达华书架W80邮购包装
# H1731*W800*D320




| Panel No | | Panel Sizes | Quantity |
|---|---|---|---|
| 14 | 护角 | 50*50*50 | 8 |
| 15 | 泡沫 | 1650*350*10 | 2 |
| 16 | 泡沫 | 390*130*40 | 2 |
| 17 | 泡沫 | 1650*130*20 | 2 |
| 18 | 泡沫 | 304*65*15 | 1 |
| 19 | 泡沫 | 951*22*15 | 1 |
| 20 | 泡沫 | 304*118*30 | 1 |
| 21 | 泡沫 | 304*50*15 | 1 |
| 22 | 泡沫 | 350*68*15 | 1 |

| Panel No | | Panel Sizes | Quantity |
|---|---|---|---|
| 23 | 泡沫 | 776*70*15 | 1 |
| 24 | 泡沫 | 104*15*50 | 1 |
| 25 | 泡沫 | 810*45*50 | 1 |
| 26 | 泡沫 | 1150*45*45 | 1 |
| 27 | 纸盒 | 内径1740*400*140 | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |